

Paikannusranneke senioreille, Bluetooth, käyttöohje

Tagi ja silikoniranneke, jotka toimivat Googlen Find Hub -verkossa. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Mitä tarvitset lisäksi
4. Käyttöönotto
5. Käyttö
6. Paristo
7. Puhdistus
8. Turvallisuus
9. Tekniset tiedot
10. Ongelmatilanteet

Mikä laite on

Pyöreä paikannustagi, joka napsautetaan säädettävään silikonirannekkeeseen. Tagissa ei ole omaa GPS-vastaanotinta eikä SIM-korttia. Sijainti päivittyy, kun rannekkeen lähistöllä kulkee muiden Android-puhelimia, ja omainen näkee sijainnin oman Android-puhelimensa Find Hub -sovelluksessa. Kuukausimaksua ei ole.

Pakkauksen sisältö

Paikannustagi ja silikoniranneke. Paristo on tagissa valmiina.

Mitä tarvitset lisäksi

Omaisien Android-puhelin, jossa on Googlen Find Hub -sovellus (aiemmin Find My Device).
Laite ei toimi iPhonella.

Käyttöönotto

- 1 Napsauta tagi rannekkeen pidikkeeseen.
- 2 Avaa omaisen Android-puhelimessa Find Hub -sovellus ja lisää uusi laite sovelluksen ohjeiden mukaan. Pidä tagi puhelimen lähellä lisäämisen ajan.
- 3 Anna tagille nimi, esimerkiksi läheisen nimi.
- 4 Sääda ranneke ranteeseen sopivaksi. Tagi on tarkoitettu pidettäväksi ranteessa, jotta se kulkee mukana.

Käyttö

Sijainti näkyy Find Hub -sovelluksen kartalla. Kaupungissa ja asutuilla alueilla sijainti päivittyy usein. Metsässä, maaseudulla ja yöllä sijainti voi olla vanha, koska päivitys tarvitsee ohikulkevia Android-puhelimia.

Kadonneen laitteen tilan (Lost Mode) voi ottaa käyttöön sovelluksessa.

Tagi on vedenpitävä, joten ranneke voi olla kädessä myös käsiä pestessä.

Paristo

Myyjän ilmoittama valmiusaika on 365 vuorokautta. Paristo on vaihdettava CR2032-nappiparisto. Myyjä ei anna vaihto-ohjetta. Jos sijainti lakkaa päivittymästä pitkän käytön jälkeen, vaihda paristo.

Puhdistus

Myyjä ei anna puhdistusohjetta. Silikonirannekkeen voi pyyhkiä kostealla liinalla.

Turvallisuus

- Laite ei ole turvapuhelin eikä GPS-paikannin. Siinä ei ole SOS-painiketta eikä puheyyhteyttä.

- Sijainti voi olla vanha harvaan asutulla alueella. Jos läheinen liikkuu yksin ulkona, harkitse 4G-GPS-paikanninta.
- Nappiparisto on pienten lasten ulottumattomissa pidettävä.

Tekniset tiedot

Tagin halkaisija 28 mm, paksuus 7 mm. Ranneke säädettävä silikoniranneke. Verkko Googlen Find Hub. Paristo CR2032, vaihdettava, valmiusaika myyjän mukaan 365 vuorokautta. Vedenpitävä. Ei SIM-korttia, ei kuukausimaksua. Toimii Android-puhelimella, ei iPhonella.

Ongelmatilanteet

Tagia ei löydy sovelluksessa lisäysvaiheessa. Pidä tagi aivan puhelimen vieressä ja varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä.

Sijainti ei päivity. Lähistöllä ei ole ollut Android-puhelimia. Sijainti päivittyy, kun läheinen liikkuu asutulla alueella. Jos tilanne jatkuu, vaihda paristo.

Sovellus ei löydy puhelimesta. Find Hub on Googlen sovellus Androidille. iPhonelle sitä ei ole.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi