

Robottikissa muistisairaalle, käyttöohje

Paristokäyttöinen pehmokissa, joka kävelee, naukuu, heiluttaa häntää ja nyökyttää päätään. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Käyttöönotto
4. Käyttö
5. Puhdistus
6. Turvallisuus
7. Tekniset tiedot
8. Ongelmatilanteet

Mikä laite on

Plyysistä valmistettu pehmokissa, jonka sisällä on pieni moottori. Kun virta kytketään, kissa kävelee, naukuu, heiluttaa häntäänsä ja nyökyttää päätään. Sopii viriketoimintaan ja käsien kosketukseen.

Pakkauksen sisältö

Pehmokissa. Paristot (2 x AA) eivät sisälly.

Käyttöönotto

- 1 Käännä kissa selälleen. Paristokotelo ja virtakytkin ovat vatsan puolella.
- 2 Avaa paristokotelon kansi ruuvimeisselillä. Kansi on suljettu ruuvilla.

3 Aseta kaksi AA-paristoa merkintöjen mukaan oikein päin.

4 Sulje kansi ja kiristä ruuvi.

Käyttö

Kytke virta vatsan puolella olevasta kytkimestä ja aseta kissa tasaiselle alustalle, esimerkiksi pöydälle tai lattialle. Kissa lähtee kävelemään ja äänтелеe. Sammuta virta käytön jälkeen, niin paristot säästyvät.

Kissaa voi myös pitää sylissä virta pois päältä, jolloin se toimii pehmolelun tapaan.

Puhdistus

Ei konepestävä, koska sisällä on moottori ja paristokotelo. Pyyhi turkki tarvittaessa kostealla liinalla ja anna kuivua.

Turvallisuus

- Sammuta virta ennen pariston vaihtoa.
- Poista paristot, jos kissa on pitkään käyttämättä.
- Pidä kissa pois portailta ja pöydän reunalta käytön aikana, koska se kävelee itseksensä.

Tekniset tiedot

Materiaali plyysi. Koko noin 17,5 x 10 x 15 cm (mitat vaihtelevat hieman värivarianteittain). Virtalähde 2 x AA-paristo, eivät sisälly. Paristokotelo vatsan alla, suljettu ruuvilla. Toiminnot: kävelee, nauttii, heiluttaa häntää, nyökyttää päätään.

Ongelmatilanteet

Kissa ei liiku. Tarkista, että virta on kytketty ja paristot ovat oikein päin ja täydet.

Kissa liikkuu hitaasti tai ääni on heikko. Vaihda paristot.

Kissa kaatuu. Aseta kissa tasaiselle ja kovalle alustalle. Pehmeällä matolla tai vuoteella se ei välttämättä pysy pystyssä.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi