

Spinneri muistisairaalle, käyttöohje

Kolmihaarainen spinneri, jossa on LED-valo ja vaihdettava nappiparisto. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä tuote on
2. Pakkauksen sisältö
3. Käyttö
4. Pariston vaihto
5. Puhdistus
6. Turvallisuus
7. Tekniset tiedot
8. Ongelmatilanteet

Mikä tuote on

Muovinen spinneri, joka pyörii keskiöstä pidettäessä. Pyöriessä LED-valot syttyvät ja spinneri hohtaa pimeässä. Tarkoitettu käsien tekemiseen ja rauhoittumiseen istuen.

Pakkauksen sisältö

Spinneri pussissa. Nappiparisto on asennettu valmiiksi.

Käyttö

Sammuta valo käytön jälkeen, niin paristo kestää pidempään.

- 1 Pidä spinneriä peukalon ja etusormen välissä keskiöstä.

- 2 Pyöräytä toisella kädellä yhdestä haarasta.
- 3 Valotilaa vaihdetaan painamalla keskiön painiketta: lyhyt painallus vaihtaa tilaa, tiloja on neljä. Pidempi painallus sammuttaa valon.

Pariston vaihto

Paristo on CR1220-nappiparisto.

- 1 Avaa keskiön urat pienellä työkalulla, esimerkiksi ruuvimeisselillä.
- 2 Irrota pariston kansi.
- 3 Ota pariston kansi kokonaan pois.
- 4 Irrota takakansi.
- 5 Ota vanha paristo pois ja aseta uusi CR1220 tilalle samoin päin.
- 6 Asenna kannet takaisin paikalleen.

Puhdistus

Myyjä ei anna puhdistusohjetta. Pyyhi tarvittaessa kuivalla tai nihkeällä liinalla. Älä upota veteen, koska sisällä on paristo.

Turvallisuus

- Nappiparisto on nieltynä vaarallinen. Pidä spinneri ja irrotetut paristot pienten lasten ulottumattomissa. Paristokotelo avataan työkalulla.
- Myyjä suosittelee tuotetta aikuisille.
- Älä pyöritä spinneriä kasvojen lähellä.

Tekniset tiedot

Materiaali ABS-muovi. Valo LED, neljä valotilaa, hohtaa pimeässä. Paristo CR1220, vaihdettava, ei ladattava.

Ongelmatilanteet

Valo ei syty. Paina keskiön painiketta lyhyesti. Jos valo ei syty, vaihda paristo.

Spinneri pyörii huonosti. Pyöritä ja pidä keskiöstä kevyesti, älä purista laakeria.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi