

Yövalo liiketunnistimella, käyttöohje

Malli BG1001BG

Malli BG1001BG, USB-ladattava yövalo liiketunnistimella. Tämä ohje on kirjoitettu valmistajan englanninkielisen käyttöohjeen (syyskuu 2026) ja tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Käyttöönotto
4. Kiinnitys
5. Käyttö
6. Lataus
7. Puhdistus
8. Turvallisuus
9. Tekniset tiedot
10. Ongelmatilanteet

Mikä laite on

Pieni langaton yövalo, joka syttyy itsestään pimeässä, kun ihminen liikkuu sen edessä. Valo tunnistaa ihmisen lämmön ja sammuu itsestään, kun liike loppuu. Valoa ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon, sillä siinä on sisäänrakennettu ladattava akku. Pakkauksessa on kaksi valoa.

Pakkauksen sisältö

Kaksi yövaloa, kaksi USB-latausjohtoa ja neljä metallilevyä kiinnitykseen. Metallilevyjen takana on valmiiksi 3M-teippi.

Käyttöönotto

- 1 Lataa valot ennen ensimmäistä käyttöä. Kytke latausjohto tavalliseen 5 V puhelinlaturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- 2 Älä käytä laturia, jonka jännite on yli 5 V.
- 3 Valitse paikka, jossa valoa tarvitaan yöllä: esimerkiksi sängyn vieressä, käytävässä, portaissa, vaatekaapissa tai wc:n oven kohdalla.
- 4 Kiinnitä valo (katso Kiinnitys).
- 5 Valitse käyttötila AUTO, jolloin valo syttyy liikkeestä.

Kiinnitys

Valon pohjassa on magneetti.

Valo ei tarvitse johtoja eikä asennustyökaluja.

- **Metallipinta:** valo kiinnittyy magneetilla suoraan rautapintaan, esimerkiksi metalliseen kaapin oveen tai sängyn metallirunkoon.
- **Muut pinnat:** kiinnitä mukana tuleva metallilevy haluamaasi kohtaan. Irrota levyn takaa suojapaperi ja paina levy puhtaaseen ja kuivaan pintaan. Valo kiinnittyy magneetilla levyyn, ja sen saa irrotettua latausta varten.

Käyttö

Valossa on kolme tilaa:

AUTO-tilassa valo menee valoisassa ympäristössä lepotilaan eikä syty päivällä. Pimeässä valo syttyy, kun ihminen tulee 0-6 metrin etäisyydelle tunnistusalueelle, ja sammuu 20 sekunnin kuluttua siitä, kun liike on loppunut.

- **AUTO:** valo syttyy pimeässä, kun liiketunnistin havaitsee ihmisen, ja sammuu itsestään.
- **ON:** valo palaa jatkuvasti.
- **OFF:** valo on sammuksissa.

Lataus

Akku on kiinteä litiumakku, sitä ei vaihdeta. Lataa valo mukana tulevalla USB-johdolla 5 V puhelinlaturista tai tietokoneen USB-liitännästä. Punainen merkkivalo kertoo latauksesta ja akun tilasta. Lataa valo, kun se ei enää syty tai valo himmenee.

Puhdistus

Valmistaja ei anna puhdistusohjetta. Valossa on USB-liitäntä, joten sitä ei saa upottaa veteen.

Turvallisuus

- Käytä vain enintään 5 V laturia.
- Pidä pienet osat, kuten metallilevyt, pienten lasten ulottumattomissa.

Tekniset tiedot

Malli BG1001BG. Jännite 5 V, teho 0,6 W. Koko 8,3 x 8,3 x 2 cm. Materiaali ABS-muovi. Valon väri lämmin. Kiinteä ladattava litiumakku, lataus USB-johdolla. Tunnistusetäisyys 0-6 m, valo sammuu 20 sekunnin kuluttua liikkeen loputtua. Kiinnitys magneetilla, mukana metallilevyt 3M-teipillä. Valmistaja Guangdong micro-chain Technology Co., Ltd. CE-merkitty.

Ongelmatilanteet

Valo ei syty liikkeestä. Tarkista, että kytkin on AUTO-asennossa ja että huone on pimeä. Valoisassa huoneessa valo on lepotilassa. Lataa valo.

Valo ei syty lainkaan. Akku on tyhjä. Lataa valo USB-johdolla.

Valo sammuu liian aikaisin. Valo sammuu 20 sekunnin kuluttua liikkeen loputtua. Jos valoa tarvitaan pidempään, käytä ON-tilaa.

Valo irtaoo pinnasta. Kiinnitä metallilevy puhtaaseen ja kuivaan pintaan ja paina sitä hetken ajan, jotta teippi tarttuu.

Seniorituki.fi. Myyjä: Uusiku Oy (aputoiminimi Seniorituki), Y-tunnus 3653666-7, Capellan puistotie 21, 00580 Helsinki. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi