

Päähän kiinnitettävä suurennuslasi, käyttöohje

Päähän kiinnitettävä suurennuslasi kahdella linssillä ja LED-valoilla. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Käyttöönotto
4. Käyttö
5. Puhdistus
6. Turvallisuus
7. Tekniset tiedot
8. Ongelmatilanteet

Mikä laite on

Silmälasien tapaan päähän asetettava kehys, jonka edessä on kaksi vaihdettavaa linssiä ja kaksi LED-valoa. Molemmat kädet jäävät vapaiksi. Laite on tarkoitettu aivan lähityöhön, esimerkiksi käsityöhön ja pienten esineiden tarkasteluun. Se ei sovi lukemiseen, koska katseluetäisyys on vain muutama senttimetri.

Pakkauksen sisältö

Suurennuslasi ja valmistajan ohjelehtinen. Paristot (6 x LR1130) eivät sisälly.

Käyttöönotto

1

Avaa paristokotelot linssiosien kyljestä ja aseta LR1130-nappiparistot merkintöjen mukaan. Paristoja tarvitaan yhteensä kuusi.

- 2 Säädä sankojen pituus päähän sopivaksi. Sangat ovat venyviä ja pituus on säädettävissä.
- 3 Aseta kehys päähän silmien eteen kuin silmälasit.

Käyttö

Laitteessa on kaksi linssiä ja kolme suurennusta: 8x, 15x ja 23x. Kolmas suurennus saadaan asettamalla molemmat linssit päällekkäin. Linssiosa kääntyy 180 astetta, joten sen voi nostaa pois silmien edestä.

Polttoväli on kiinteä. Terävä kuva saadaan säätämällä etäisyyttä kohteeseen:

Pidä kohde paikallaan ja liikuta päätä hitaasti edestakaisin, kunnes kuva on terävin. Jos kohde on liian kaukana, kuva kääntyy ylösalaisin eikä tarkennu.

LED-valot sytytetään linssiosan kytkimestä. Sammuta valot käytön jälkeen.

- 8x: katseluetäisyys 3 to 6 cm, paras noin 5 cm
- 15x: katseluetäisyys noin 2 cm
- 23x: katseluetäisyys 1 to 2 cm

Puhdistus

Myyjä ei anna puhdistusohjetta. Pyyhi linssit pehmeällä liinalla.

Turvallisuus

- Älä katso laitteella aurinkoon tai voimakkaaseen valonlähteeseen.
- Nappiparistot on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Laite ei korvaa silmälasia eikä sovi pitkäaikaiseen lukemiseen.

Tekniset tiedot

Materiaali ABS-muovi, linssit akryyliä. Väri valkoinen. Suurennukset 8x, 15x ja 23x, polttoetäisyydet 62 mm, 33 mm ja 21 mm. Linssin halkaisija 20 mm. Valo 2 x LED. Paristot 6 x LR1130, eivät sisälly. Mitat auki 175 x 155 x 55 mm, taitettuna 85 x 155 x 55 mm.

Ongelmatilanteet

Kuva on ylösalaisin tai sumea. Kohde on liian kaukana. Tuo kohde lähemmäs, 23x suurennuksella noin 1 cm:n ja 8x suurennuksella noin 5 cm:n päähän.

Valo ei syty. Tarkista paristot ja niiden suunta. Paristoja on kuusi.

Kehys ei pysy päässä. Säädä sankojen pituutta lyhyemmäksi.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi